




ماذا تعمل فيما لو أضاءة لمبة الزيت امامك في التابلو.

A قف فوراً لان الموتور قد يخرب

B لا يلزمك الوقوف لان الموتور مليء بالزيت.

ماذا قد يحصل إذا وصلت كابلات بدء التشغيل بشكل خاطئ بين بطاريتين لسيارتين وذلك لتشغيل إحداهما؟



- A** البطارية قد تنفجر.
- B** اللمبات قد تحترق.
- C** كلا السيارتين تتكهربان .
- D** محرك البدء يدور بالعكس.

هل يسمح لك بسيارة السيارة اذا كانت الفرامل معطلة و فرامل اليد شغالة

A . لا. يجب ان اتصل برافعة .

B .نعم. ولكن بسرعة المشاة

C . نعم . و باقرب طريق الى التصليح

D . لا. يجب ان اقطر السيارة بسيارة اخرى

لماذا ينصح بتغيير زيت الفرامل بانتظام.


A. هناك احتمال دخول اوساخ مع الوقت

B. لان الزيت يسحب الغبار الى داخله

C. لان تدفق الزيت يصبح صعبا

D. لان الزيت يسحب الى داخله ماء وبذلك تقل درجة الغليان

ما هو السائل الموجود في هذه العلبة الموجودة ضمن الدائرة ؟



A. مانع التجمد مع ماء

B. زيت فرامل .

C . زيت سيرفو

D . ماء تنظيف الزجاج

سيارتك مجهزة بفراامل هيدروليكية (سيرفو) . أنت سوف تسحبها بحبل لانها معطلة. ما هو التأثير المتوقع حصوله في الفراامل ؟

A الفراامل تتوقف عن العمل.

B تصبح دعسة الفراامل سهلة و طرية.

C تصبح دعسة الفراامل قاسية

ما هي محاسن فرامل ABS مقارنة بفرامل بدون ABS

A. عند الفرملة القوية و بوجود ABS يصبح خطر الانزلاق قليل

B. مسافة الفرملة تصبح دائما اقصر مع وجود ABS

C. نظام الفرملة مع ABS لا يحتاج الى صيانة لانه موصل مباشرة

ما هي حسنات فرامل ABS

A. هي ان اهتراء الفرامل يقل

B. هي انه لا يلزم الضغط كثيرا على دعة الفرامل

C. هي انه تستطيع توجيه السيارة حتى في حالة الفرملة القوية

D. هي ان الفرامل تنقل في حالة الفرامل القوية و عندها تكون مسافة الفرملة

قصيرة .

عند اجراء فحص قوي للفرامل , كيف يمكنك ان تحدد ما اذا كانت الفرامل غير القابلة للانغلاق (ا,بي,اس/ABS) تعمل,

A . تسمع صوتا قويا من الدواليب

B . تشعر باهتزاز في دواسة الفرامل

C . لاحظ ان العجلات تنغلق

متى يجب ان تستعمل الدوايب الشتوية في سيارتك .

A. من 1 كانون الأول حتى 31 اذارحتى لو كانت حالة الطقس لا تتطلب ذلك .

B. من 1 تشرين الثاني حتى 31 اذارحتى لو كانت حالة الطقس لا تتطلب ذلك .

C. من 1 تشرين الثاني حتى 31 اذارحتى لو كانت حالة الطقس تتطلب ذلك .

D. من 1 كانون الأول حتى 31 اذار. اذا كانت حالة الطقس تتطلب ذلك .

انت تسوق شاحنة خفيفة في الاول من كانون الثاني في شارع زلق . هل يجب ان تستعمل الشاحنة عجلات شتوية

A . نعم

B . كلا

C نعم . اذا كانت الشاحنة مربوطة بمقطورة.

انت سوف تسوق سيارة في شهر كانون الثاني الطقس شتاء. ما هو اقل عمق لاطارات السيارة.

A. 3 مم

B. 1,6 مم

C. 3,6 مم

D. 6 مم

ما هي الفترة التي يسمح لك فيها باستعمال الدوايب المسمرة

- A** من أول شهر نوفمبر حتى آخر شهر آذار .
- B** من أول شهر أكتوبر حتى آخر شهر أبريل.
- C** من أول شهر أكتوبر حتى عيد الفصح .
- D** من أول شهر نوفمبر حتى يوم الأحد بعد الفصح .

ما ذا يعني كون لمبة التحذير التي تراها في الصورة هنا تضيء خلال السياقة ؟



A. ان مستوى سائل الفرامل في نظام الفرامل غير القابلة للانغلاق منخفض .

B. ان الفرامل غير القابلة للانغلاق موصولة .

C. ان هناك خلل ما في الفرامل غير القابلة للانغلاق .

انها تتلج بشدة و الشهر هو ايلول درجة الحرارة هي في الناقص و الثلج ما زال على الطريق هل يسمح لك باستخدام الدواليب المسمرة خلال السياقة

A نعم اذا حصلت على تصريح من ادارة المرور

B نعم اذا حصلت على تصريح من البوليس

C .كلا ليس قبل بداية شهر تشرين الاول

D نعم لان حالة الطريق تتطلب ذلك

ما هو سبب اهتراء الدولاب من طرف واحد؟



A ضغط الهواء كان قليلاً.

B الدولاب مضبوط خطأ

C ميزانية كانت خطأ

D المادة المصنع منها الدولاب خاطئة

ما هي الاطارات التي تستخدمها عندما يكون هناك خطرا لانزلاق

A. الاطارات التي توضع عليها علامة M S

B. الاطارات التي توضع عليها علامة K T

C. الاطارات التي توضع عليها علامة A B

D. الاطارات التي توضع عليها علامة S F

ما هو اقل عمق لنموذج الاطار الصيفي الذي يسمح باستعماله

.1,6mm **A**

. 1,0 mm **B**

0,6mm **C**

. 2,0mm **D**

. 3,0mm **E**

ما هو القانون الساري عندما تحتاج لاستعمال الدولار الاحتياطي

- A يمنع تركيب هذا الدولار على السيارة فيما لو كانت الدواليب الاخرى مسمرة
- B الدولار يهتري اسرع من الدواليب الاخرى
- C يمنع السياقة في هذا الدولار بسرعة اكثر مما هو مكتوب على الدولار
- D يسمح باستخدام الدولار فقط على الطرق الناشفة
- E لا يسمح بالسياقة اسرع من 30 كم في الساعة في هذا الدولار

ما هو الشيء المهم الذي يجب ان تفكر به عندما تجر سيارتك بحبل و المتور غير شغال

A . لازم اركب غيار واطي

B . يصبح من الصعب لف المقود

C . الانارة لا تشتعل

D . الفرامل لا تعمل نهائيا



إذا كان حبل السحب بدون علامة حمراء في الوسط. فكم يسمح أن يكون طول هذا الحبل؟

A . 2 متر

B . 3 متر

C . 4 متر

D . 5 متر

ما هي السرعة القصوى المسموح بها عندما تسحب السيارة بواسطة حبل السحب

A . 30 كم/سا

B . 20 كم/سا

C . 40 كم/سا

T.R

ما هو اقصى عرض مسموح به للعربة بما في ذلك الحمولة؟

A . 280 سم.

B . 240 سم.

C . 260 سم.

سيارة خاصة عرضها 180 سم
. كم يسمح للحمولة أن تبرز من كل جانب

20cm A

10 cm B

30cm C

40cm D

عرض سيارتك 160 سم مسموح ان تبرز الحمولة 20 سم من كل جانب عندما تسوق في طريق عام

A . نعم. لان السيارة عرضها لا يتجاوز 260 سم

B . لا . و لكن فقط اذا كانت سيارة خاصة للتحميل

C . لا

انت تسوق في الظلام و معك حمولة تبرز كثيرا من الامام بحيث يجب عليك ان تضع عليها علامة .

كيف يجب ان يكون شكل العلامة ؟

A . مصباح ابيض مع عاكس ابيض .

B . عاكسات حمراء و صفراء .

C . عاكسات حمراء فقط .

D مصباح احمر مع عاكس احمر

E علم احمر و اصفر E

إذا برزت الحمولة 70 سم من الامام هل يجب ان تضع علامة

A نعم, و دائما

B نعم ، إذا كانت غير ظاهرة بوضوح للآخرين.

C كلا, لا يحتاج لعلامة.

أنت تسوق سيارة حمولتها العظمى 360 كلغ ومعك ركاب
بوزن 280 كلغ ، ما هي الحمولة الباقية التي يحق لك تحميلها في سيارتك؟

A 30 كلغ .

B 80 كلغ .

C 150 كلغ .

Vikter

Tjänstevikt, kg	Maxlast, kg	Totalvikt, kg	Skattevikt, kg	För att bilen ska få framföras med B-körkort får släpets totalvikt inte överstiga	Bilen får inte dra ett släpfordon med högre vikt (tjänstevikt + last) än
1050	320	1370	1050	1050 kg	1400 kg

هذه أوراق تسجيل سيارة كم هو وزن السيارة مع كامل الحمولة

1050 **A**

1370 **B**

1400 **C**

أنت ترى أوراق تسجيل سيارة وفيها معلومات عن أوزان السيارة . لقد قمت
بتحميل 200 كغ في هذه السيارة ؟

معلومات عن السيارة

الوزن الفارغ	الحمولة القصوى	الوزن الإجمالي
980 كغ	390 كغ	1370 كغ

كم يصبح وزن السيارة مع الحمولة ؟

A 1370 كغ.

B 390 كغ.

C 1180 كغ.

كيف نحسب الحمولة القصوى

A . الوزن الاجمالي ناقص وزن الخدمة

B . الوزن الفعلي ناقص وزن الخدمة

C . وزن الخدمة ناقص الوزن الفعلي

D . وزن الخدمة زائد الوزن الاجمالي

A Totalvikt 1000kg Tjänstevikt 950 kg



Totalvikt tillsammans 2300kg

B Totalvikt 1000kg Tjänstevikt 1300 kg



Totalvikt tillsammans 2800 kg

c Totalvikt 1000kg Tjänstevikt 2100 kg



Totalvikt tillsammans 3800kg

هل تعتبر المقطورة خفيفة في احدى هذه الحالات

A في الحالة A

B في الحالة B

C في الحالة C

أنت تفكر في وصل مقطورة بسيارتك. ومعك شهادة سياقة فئة B. هل يسمح لك بوصل هذه المقطورة مع هذه السيارة ؟

معلومات عن المقطورة

معلومات عن السيارة

الوزن الفارغ 570 كغ.

الوزن الفارغ 980 كغ.

الحمولة القصوى 430 كغ.

الحمولة القصوى 290 كغ.

الوزن الإجمالي 1000 كغ.

الوزن الإجمالي 1270 كغ.

A نعم, إذا كانت حمولة المقطورة لا تزيد عن 430 كغ .

B كلا.

C نعم , إذا كانت المقطورة غير محملة.

Vikter

Tjänstevikt, kg	Maxlast, kg	Totalvikt, kg	Skattvikt, kg	För att bilen ska få framföras med B-körkort får släpets totalvikt inte överstiga	Bilen får inte dra ett släpfordon med högre vikt (tjänstevikt + last) än
1150	320	1470	1470	1150 kg	1500 kg

أنت معك شهادة فئة B و معك سيارة أوراقها مبينة. ما هو القانون الذي ينطبق

فيما لو كنت تريد جر مقطورة في سيارتك ؟

A لا يحق لك جر مقطورة وزنها الإجمالي 750 كلغ .

B يحق لك جر مقطورة وزنها الإجمالي 1150 .

C يحق لك جر مقطورة وزنها الإجمالي أكثر من 1150 بشرط أن لا تكون محملة.

D يحق لك جر مقطورة وزنها الإجمالي أكثر من 1150 بشرط أن لا تزيد

الحمولة القصوى للمقطورة عن ما هو مسجل في أوراق المقطورة .

ما هو مزيج العربات الذي يمكن ان تقوده برخصة قيادة فئة B .

A . . سيارة خصوصية بوزن خدمة 1300 كغم
و تسحب مقطورة بوزن اجمالي 1200 كغم

B . . سيارة خصوصية بوزن اجمالي 2000 كغم
و تسحب مقطورة بوزن اجمالي 1600 كغم

C . . سيارة خصوصية بوزن خدمة 1100 كغم
و تسحب مقطورة بوزن اجمالي 1200 كغم

D . . سيارة خصوصية بوزن اجمالي 1400 كغم
و تسحب مقطورة بوزن اجمالي 1400 كغم

Vikter

Tjänstevikt, kg	Maxlast, kg	Totalvikt, kg	Skattevikt, kg	För att bilen ska få framföras med B-körkort får släpets totalvikt inte överstiga	Bilen får inte dra ett släpfordon med högre vikt (tjänstevikt + last) än
1310	410	1720	1310	1310 kg	1500 kg

سائق يحمل شهادة من فئة **B E** ويسوق هذه السيارة المبينة

أوراقها فوق ، ما هي المقطورة التي يحق له سحبها ؟

A مقطورة وزنها فارغة 950 كغ وحمولتها 750 كغ .

B مقطورة وزنها الإجمالي 1760 كغ .

C مقطورة وزنها فارغة مع الحمولة 1810 كغ .

D مقطورة وزنها فارغة مع الحمولة 1500 كغ.



كيف تستطيع ان تؤثر على ضغط عتلة السحب

A اذا وزعت الحمولة بالمقطورة

B اذا وزعت الحمولة بالسيارة

C انك لا تستطيع التأثير على ضغط عتلة السحب

ما هي المركبات الملزمة تثبيت مثلثين عاكسين في الخلف؟



A. العربات المقطورة.

B. الشاحنات

C. التراكاتور.

ما هي مهلة الشهور الخمس التي يلزم عمل فحص للسيارة فيما لو كانت نمرّة سيارتك تنتهي بالرقم 3 .



- A ..** من اول شهر كانون الثاني الى اخر شهر ايار
- B** من اول شهر كانون الثاني الى اخر شهر اذار
- C** من اول شهر شباط الى اخر شهر حزيران
- D** من اول شهر كانون الاول الى اخر شهر اذار



ما هي مهلة الشهور الخمس التي يلزم عمل فحص للسيارة فيما لو كانت نمره سيارتك تنتهي بالرقم 5 .

A . من اول شهر ايار الى اخر شرايلول

B . من اول شهر اذار الى اخر شهر ايار

C . من اول شهر اذار الى اخر شهر تموز

D . من اول شهر ايار الى اخر شهر تموز

عند فحص سيارتك في المكان المخصص لفحص السيارات وجد هناك عطل
يجب تصليحه على مسؤوليتك حيث لا داعي لفحص جديد. ما هي النتيجة فيما لو
لم تصلح العطل و تم ايقافك من الشرطة ؟

A. تجبرني الشرطة على عمل فحص جديد عند مكان فحص السيارات

B. يصبح ممنوع سيطرة السيارة .

C. البوليس يامرني بتصليح العطل خلال 3 ايام و بعدها اذهب الى البوليس
للفحص



سيارتك تنتهي بالرقم 4

A. من اول شهر شباط february الى اخر شهر juni حزيران

B. من اول شهر نيسان april الى اخر شهر اب August

C. من اول شهر شباط february الى اخر شهر تموز JULI

كيف تعرف أنه لا يحق لك سيطرة السيارة في حال عدم إجراء فحص خلال فترة الخمسة أشهر.

A تنتظر قرار من البوليس

B تنتظر قرار من إدارة المرور .

C يجب أن تعرف اوتوماتيكيا أنه لا يحق لك سيطرة السيارة.

انت أشرتيت سيارة من شخص عادي. من سيبغ عملية تغيير الملكية الى
ادارة المرور

A . الشاري

B . البائع

C . البائع و الشاري

انت اشتريت سيارة بتاريخ الاول من آذار كم من الايام عليك تبليغ ادارة المرور بعملية الشراء حتى يتم تسجيل تغيير الملكية بتاريخ 1 آذار

A 7 أيام

B 20 يوم

C أسبوعين

D 10 أيام

أنت أجريت تغيير في السيارة لا يتوافق مع ما هو مسجل في أوراق تسجيل السيارة. متى تكون أنت ملزم بإجراء فحص التسجيل للسيارة ؟

A . خلال اسبوع.

B . خلال شهر

C . خلال 3 اسابيع

D . خلال شهرين

في أي حالة يلزم عمل فحص تسجيل جديد للسيارة

A . في حالة تركيب معدات للسحب

B في حالة تركيب أضواء زائدة

C في حالة تثبيت كرسي أطفال في السيارة

ما هو التأمين الذي يجب على السائق أن يقوم به حتى يحق له سياقة المركبة في المرور؟

A تأمين المرور .

B تأمين نصف شامل .

C تأمين شامل .

D تأمين ضد الاضرار التي تلحق بالعربة

انت اجبرت الى الابتعاد عن حيوان و نزلت سيارتك في الخندق و السيارة
اصيبت باضرار . ما هو التأمين الذي يدفع لك تكاليف نقل و تصليح السيارة

A . تأمين نصف شامل

B تأمين المرور

C . تأمين شامل

D . تأمين البيت


اي سائل يتم وضعه في المبرد فيما لو ارتفعت درجة حرارة الموتور

A . غليكول وماء

B زيت و ماء

C . ماء مقطر

في اي قطعة يجب ان تعبي زيت المتور(المحرك) ؟



A. في القطعة A

B. في القطعة B

C. في القطعة C

D. في القطعة D

انت تسوق سيارتك في فصل الشتاء و الاطارات مسمرة و تريد ان تتركب
مقطورة خفيفة في سيارتك ما هي الاطارات التي يجب ان تكون موجودة في
المقطورة

A ا طارات صيفية

B ا طارات مسمرة

C ا طارات شتوية

D ا طارات الاحتكاك

انت تسوق في ضوء النهار و الحمولة برزت اكثر من متر من الخلف .كيف
يجب ان يكون شكل العلامة

A . علامة صفراء

B . علامة حمراء

C . علامة حمراء وصفراء

ينبغي وضع الدواليب الاكثر عمق في الخلف بالسيارة . لماذا؟

A . لان الدواليب الخلفية عليها ضغط زائد سببه الحمولة الموجودة في الصندوق

. تماسك الدواليب على الارض يصبح افضل عندما تكون الدواليب الخلفية افضل
B

C . عند الفرملة القوية تتجه قوى الحمولة باتجاه الدواليب الخلفية.

عند اجراء فحص امان للسيارة اكتشقت ان مستوى زيت الفرامل منخفض . فما هو السبب ؟

A . الزيت استهلك بسبب الاستعمال

B . الزيت قد تكثف

C . الانابيب مستهلكة و زيت الفرامل يخرج من الانابيب.

لماذا يجب فحص ضغط الهواء في الدواليب قبل السياقة ؟

A . لان القانون يحتم ذلك .

B . حتى لا يكون هناك ضغط مرتفع عندما اسوق السيارة .

C . لان الضغط العالي هو جيد للاقتصاد و البيئة .

كيف تتأكد ان السيرفو في سيارتك شغال

A بدور السيارة و يكون داعس على دعة الفرامل و اتأكد ان الدعة لا تنزل

B بدور السيارة و يكون داعس على دعة الفرامل و اتأكد ان الدعة تنزل شوي

C افحص اذا كان زيت الفرامل كافي

D اتأكد ان الدواليب تنقل عندما ادوس على الفرامل

E اتأكد ان الدواليب لا تنقل عندما ادوس على الفرامل

هل يسمح لك السياقة بدواليب شتوية غير مسمرة في فصل الصيف ؟

A . كلا.

B . نعم و لكنها غير مناسبة من وجهة نظر البيئة و قد تؤدي الى تقليل ثبات السيارة

C . نعم و لكن بشكل مؤقت ,مثلا كدولاب احتياطي عند البنشرة.

ماذا يعني ان السيارة مجهزة بنظام فرامل ذي دارتين ؟

A . ان دولاب السيارة لا ينغلق حتى في حالة الفرملة الشديدة .

B . انه يمكن فرملة السيارة حتى لو كان احد انابيب الفرامل معطل .

C . ان قوة الفرملة تتوزع بانتظام بين الدواليب الاربعة بحيث يقل خطر الانزلاق على الارض الزلقة

انت سوف تاخذ الى البيت في مقطورتك حصى . وزن المقطورة الاجمالي 1500 كغ
و وزن خدمة هو 350 كغ . انت تحمل شهادة سياقة من الفئة B .
في اي سيارة يحق لك سحب المقطورة ؟

A . سيارة وزنها الفارغ 1500 كغ و وزنها الاجمالي 1900 كغ

B . سيارة وزنها الفارغ 1290 كغ و وزنها الاجمالي 1700 كغ

C . سيارة وزنها الفارغ 1800 كغ و وزنها الاجمالي 2400 كغ



maj-sep



juni-okt



juli-nov



aug-dec



sep-jan



okt-feb



nov-mar



dec-april



jan-maj



feb-juni

	A	B	C	D
1	X			
2	X			
3	X			
4				X
5		X		
6			X	
7	X			
8			X	
9		X		
10				X
11	X			
12	X			
13		X		
14			X	
15				X

PÄRM 3

	A	B	C	D
16		X		
17	X			
18	X			
19			X	
20		X		
21	X			
22	X			
23			X	
24	X			
25	X			
26	X			
27		X		
28		X		
29		X		
30			X	

	A	B	C	D
31	X			
32		X		
33		X		
34		X		
35	X			
36				X
37	X			
38	X			
39	X			
40	X			
41	X			
42	X			
43			X	
44			X	
45				X

	A	B	C	D
46		X		
47	X			
48	X			
49			X	
50	X			
51		X		
52		X		
53			X	
54		X		
55			X	
56			X	
57		X		
58		X		
59		X		
60	X			